

| <b>Dose rechts</b> |               |                           |        |                 |                   |                      |        |                 |       |       |
|--------------------|---------------|---------------------------|--------|-----------------|-------------------|----------------------|--------|-----------------|-------|-------|
| LFD,<br>Nr         | Geräteseite   |                           |        | Gerät/<br>Kabel | zu Gerät          | Kabelseite           |        | Gerät/<br>Kabel | Farbe | DOSE  |
|                    | von Gerät     | Bezeichnung               | Klemme |                 |                   | Bezeichnung          | LFD-Nr |                 |       |       |
| 20                 | Blinkgeber    | 49 Plus                   | 49     | 6               | Fuses F2 B,       | 49                   | 87     | US              | sw    | Sitz  |
|                    |               |                           |        |                 | Relais Hupe 87    | 49                   | 38     | DR              | sw    | R     |
| 21                 | Blinkgeber    | 49a vom Schalter          | 49a    | 6               | KL 41/35          | 49a                  | 64     | LLV             | bl    | V1/2  |
| 22                 | Blinkgeber    | Hängerkontrolle           | C2     | 6               | Armaturen         | Hänger-Blinkkontr.   | 77     | 27              | rt    | Lampe |
| 23                 | Blinkgeber    | Masse                     | 31     | 6               | Relais SL;RL      | Masse                | 24     | DR              | bn    | R     |
|                    |               |                           |        |                 | Batterie -        | Masse                | 81     | US              | gegn  | Sitz  |
| 24                 | Relais SL;RL  | Masse                     | 85     | 7               | Blinkgeber        | Masse                | 20     | DR              | bn    | Sitz  |
|                    |               |                           |        |                 | Relais Licht      | Masse                | 28     | DR              | sw    | R     |
| 25                 | Relais SL;RL  | Lenkersch.-R SL           | 86     | 7               | KL 37             | SL                   | 60     | LLV             | gng   | V1    |
| 26                 | Relais SL;RL  | SL;RL-geschalten          | 87     | 7               | Fuses/F4 B        | SL;RL                | 91     | US              | sw    | Sitz  |
| 27                 | Relais SL;RL  | SL;RL- Plus               | 30     | 7               | Fuses/F5 B,       | Licht-Leistung- Plus | 93     | US              | sw    | Sitz  |
|                    |               |                           |        |                 | Relais Licht Plus | Licht-Leistung- Plus | 31     | DR              | rt    | R     |
| 28                 | Relais Licht  | Masse                     | 85     | 8               | Relais SL;RL      | Masse                | 24     | DR              | sw    | R     |
|                    |               |                           |        |                 | Relais Bremse     | Masse                | 32     | DR              | sw    | R     |
| 29                 | Relais Licht  | Lenkersch.-R L            | 86     | 8               | KL 38             | Licht                | 61     | LLV             | bn    | V1    |
| 30                 | Relais Licht  | L-geschalten              | 87     | 8               | KL 44             | L-geschalten 87      | 67     | LLV             | gegn  | V2    |
| 31                 | Relais Licht  | SL;RL- Plus               | 30     | 8               | Relais SL;RL      | Licht-Leistung- Plus | 27     | DR              | rt    | R     |
|                    |               |                           |        |                 | Relais Bremse     | Licht-Leistung- Plus | 35     | DR              | rt    | R     |
| 32                 | Relais Bremse | Masse                     | 85     | 9               | Relais Licht      | Masse                | 28     | DR              | sw    | R     |
| 33                 | Relais Bremse | Bremslichtschalter<br>V/H | 86     | 9               | KL 26             | FBS:HB vom Schalter  | 46     | LDM             | gegn  | M2    |
| 34                 | Relais Bremse | Stop-geschalten           | 87     | 9               | KL 12             | Stop                 | 12     | LDM             | gegn  | M1    |
| 35                 | Relais Bremse | SL;RL- Plus               | 30     | 9               | Relais Licht      | Licht-Leistung- Plus | 31     | DR              | rt    | R     |
| 36                 | Relais Hupe   | 49 Plus                   | 85     | 10              | Relais Hupe 87    | 49                   | 38     | DR              | sw    | R     |
| 37                 | Relais Hupe   | Lenkersch.- Hupe          | 86     | 10              | KL 47             | H-                   | 70     | LLV             | sw    | V2    |
| 38                 | Relais Hupe   | 49 Plus                   | 87     | 10              | Relais Hupe 85,   | 49 Plus              | 36     | DR              | sw    | R     |
|                    |               |                           |        |                 | Blinkgeber 49     |                      | 20     | DR              | sw    | R     |
| 39                 | Relais Hupe   | Hupe +                    | 30     | 10              | KL 31             | Hupe +               | 54     | LDM             | rt    | M2    |