


Sicherungsverteiler unter dem Sitz



Batterie im Kofferraum



Hauptsicherung
30 A

Sitzbefestigungsschraube
durch Mutter zu lösen, dann
Sitz nach oben klappen

