

62	Handbrems-schalter	HBS +	49	20	KL 39	49	LDM	sw
63	Handbrems-schalter	HBS	HBS 2	20	KL 40	Relais Bremse Spule	LDM	ws

64	Lenkerschalter Links	Blinken +	49a	21	KI 41	49a	LLV	hgr
65	Lenkerschalter Links	Blinker rechts	BLR	21	KL 42	BLR	LLV	bn
66	Lenkerschalter Links	Blinker links	BLL	21	KL43	BLL	LLV	sw
67	Lenkerschalter Links	Licht	L	21	KL 44	L	LLV	hbn
68	Lenkerschalter Links	Fernlicht	FL	21	KL 45	FL	LLV	or
69	Lenkerschalter Links	Abblendlicht	ABL	21	KL 46	ABL	LLV	gr
70	Lenkerschalter Links	Hupe -	H -	21	KL 47	H -	LLV	hbn

71	Armaturen	Masse	Masse	22	KL 48	Masse	LDL	5 x 0,75
72	Armaturen	Tachobeleuchtung	TBL	27	KL 44	Licht KL 44	LLV	sw
73	Armaturen	Ladekontrolle	LK	22	KL 50	LK	LDL	rt
74	Armaturen	Fernlichtkontrolle	FLK	22	KI 45	FLK	LLV	rt
75	Armaturen	Neutral	N	22	KL 52	N	LDL	rt
76	Armaturen	Blinkkontrolle	BLK	22	KL 43	BLK L	LLV	rt
76a	Armaturen	Blinkkontrolle	BLK	22	KI 42	BLK R	LLV	rt
77	Armaturen	Blinkkontrolle Häng	BLKHÄ	22	Blinkgeber	BLKHÄ	22	rt
78	Armaturen	Warnblinken	WB	22	KL 34	WB	LLV	rt
79	Armaturen	49 Plus	49	22	KL 56	49	LDL	rt

80	Batterie	Plus, F0	31	23	Fuses F5 A	Dauer-Plus	92	rt
81	Batterie	Masse Punkt unter Sitz	30	23	Blinkgeber	Masse	DR	gegn
					KI 5	Masse	LLV	bn
					KI 24		LDM	bn
					KL 29		LDM	bn
					KI 33		LDM	gegn

82	Boot	Rücklicht, Frontlicht	RL	24	KL 57	SL;RL	LDL	?
83	Boot	Bremslicht	STOP	24	KL 58	STOP	LDL	?
84	Boot	Blinker Rechts	BLR	24	KL 59	BLR	LDL	?
84a	Boot	Masse	M	24	KL 60	Masse	LDL	?

85	FUSES	15 +/Z.Schl-2	F1 /F2 - A	25	Zündschloss 2	15 +	2	rt
86	FUSES	15+ Lima DF/Zündung	F1 - B	25	KL 23	15	LDM	bl
87	FUSES	15+ Stoplicht/Blinker/ 49/Hupe	F2 - B	25	Blinkgeber 49	15	DR	sw
					KI 25	15	LDM	sw
88	FUSES	15 +/Z.Schl-1	F3 - A	25	Zündschloss 1	15	1	sw
89	FUSES	Seuerung Beleuchtung	F3 - B	25	KL 36		LLV	ge
90	FUSES	Parklicht/Z.Schl-5	F4 - A	25	Zündschloss 5	PL +	4	ws
91	FUSES	Parklicht +	F4 - B	25	Relais SL;RL	SL;RL geschalten	26	sw
					KL 11		11	sw
					Fuses F6 - A		94	rt
92	FUSES	Dauerplus	F5 - A	25	Zündschloss 3	Plus	3	bn
					Batterie	Dauerplus	80	rt
93	FUSES	Leistungsteil Beleuchtung	F5 - B	25	Relais SL;RL	30/Leistungsteil Beleuchtung	DR	sw
94	FUSES	Dauerplus	F6 - A	25	Fuses	F5 - A	92	rt
95	FUSES	Bordsteckdosen +	F6 - B	25	KL 28	Bordsteckdose H +	LDM	sw
					KI 32	Bordsteckdose V +	LDM	sw

Legende:

LLV	V1	Leiste-unter Lampe vorn	Leiste 1
	V2		Leiste 2
LDM	M1	Leitungsdose Mitte	Leiste 1
	M2		Leiste 2
LDL	L1	Leitungsdose links	Leiste 1
	L2		Leiste 2
DR	R	Dose rechts (Relais)	