
Zündschloss
1 2 3 4 5 6
4 x 2,5
Sitz
A F4 B
Von Batterie
+
−
F0-25A
A F1 B
A F2 B
A F3 B
A F5 B
A F6 B
BG 20 (49)
V1 36
1 x 0,75
Z
Boot
RL
STOP
BL-R
Masse
V1– 8
V1 34
V2 42
D
N
Lk
FL
V2-45
Hä
WBL
V1-34
TBL
TBL
V2-44
Rel-B 33(86)
G
LK
DF
Blatt: 4